

# عوامل مهم یخ زدن میوه و سبزیجات موجود در یخچال

26 آذر 1404

یخ زدن مواد غذایی درون یخچال می تواند ناشی از عوامل مختلفی ایجاد شود که این عوامل را می توان از خرابی سنسور دما گرفته تا انسداد دریچه های هوا، نشستی درزگیر و موارد دیگر دانست.

یخچال جهت خنک نگه داشتن مواد غذایی و به منظور نگهداری ایمن آن طراحی شده است و به هیچ عنوان نباید چیزی را منجمد کند، بنابراین به چه صورتی می توان یخچالی را که مواد غذایی را منجمد می کند تعمیر کرد؟

**در صورتی که متوجه شدید که غذای شما درون یخچال یخ می زند، به عوامل زیر توجه کنید:**

پایین بودن دما  
بسته نشدن کامل درب یخچال  
پر بودن بیش از حد یخچال  
شکستگی و یا اختلال در قطعات یخچال

**یخ زدن میوه در یخچال به چه دلایلی رخ می دهد؟**

یخ زدن میوه و سبزیجات در داخل یخچال مشکلی ناخوشایند است که موجب کلافگی کاربران یخچال می شود. یخ زدن میوه و سبزیجات موجود در یخچال می تواند به دلیل به هم خوردن تنظیمات یخچال باشد. اما در صورتی که بروز این مشکل به دلیل مشکلات فنی در یخچال باشد، بهتر است تعمیرات تخصصی ساید بای ساید بوش را به تعمیرکاران مجرب بسپارید.

**به صورت کلی ۸ عامل ممکن است موجب یخ زدن میوه و سبزیجات درون یخچال شود:**

وجود خرابی در سنسور یخچال  
از کار افتادن ترموستات یخچال  
اختلال در تنظیمات دمای یخچال  
معیوب شدن برد الکترونیکی یخچال  
وجود مشکل در کارکرد دریچه دمپر یخچال  
گذاشتن مواد غذایی در مقابل فن یخچال

کثیف بودن فن کندانسور یخچال

معیوب بودن ترمیستور یخچال

### راهکار های جلوگیری از یخ زدن میوه و سبزیجات موجود در یخچال

پیش از هر کاری به نحوه چیدن میوه و سبزیجات در یخچال توجه نمایید و آن ها را به شکلی بچینید که نزدیک و یا رو به روی فن یخچال قرار نگیرند. بهتر است میوه و سبزیجات را در قسمت پایین یخچال و در کشو های مخصوص یخچال فریزر قرار دهید.

فن کندانسور یخچال خود را در زمان های مشخص نظافت نمایید تا موجب اختلال در عملکرد یخچال نشود.

دما را به صورت استاندارد و طبق دفترچه راهنمای یخچال خود تنظیم نمایید.