

نحوه تمیز کردن چرخ خیاطی

چرخ خیاطی یک وسیله مهم در خانه است که تمیز کردن آن مانند سایر وسیله های خانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

با رعایت نکات زیر بعد از 8-10 ساعت استفاده از دستگاه، می توانید نسبت به دوام چرخ و لذت خیاطی کردن مطمئن باشید.

وسایل مورد نیاز:

- یک تیوب روغن چرخ خیاطی
- اسپری هوای فشرده
- مویچین

نحوه تمیز کردن چرخ خیاطی

- 1- چرخ خیاطی را از برق بکشید. سوزن، قرقره و ماسوره را درآورید.
- 2- از قسمت های ظاهری دستگاه شروع کنید. پرزهای دستگاه را به آرامی با دستمال نرمی که پرز ندهد، پاک کنید. لکه های کثیف و سفت شده را با پارچه نم دار و صابون ملایم تمیز کنید.
- 3- از یک برس کوچک یا اسپری هوای فشرده برای تمیز کردن جاهای ظریف، درزها و قسمت هایی که دست نمی رسد و پاک کردن پرزهای آن ها، استفاده کنید.
- 4- صفحه متحرک چرخ را تا جایی که امکان دارد، به طرف خود بکشید. بعضی از این صفحات با ضربه باز می شوند و بعضی لازم است پیچ آن ها باز شود.
- 5- پرزهای داخل و روی ماسوره را با اسپری هوا یا برس گردگیر تمیز کنید.
- 6- پرزهای باقی مانده دور جاماسوره ای و قسمت های فلزی را با یک مویچین تمیز کنید.
- 7- یک یا دو قطره روغن در جای مخصوص بریزید. این مکان با توجه به مدل چرخ خیاطی در دفترچه یا روی دستگاه مشخص شده است.