

چگونه پنکه خود را تمیز کنیم

پنکه‌ها باید حداقل سالی یک بار تمیز شوند تا از چسبندگی فستیلهای داخلی آن جلوگیری شود. تمیزکاری مکرر و سایل برقی نه تنها از نظر زیبایی سودمند است، بلکه از موتور در برابر گرم شدن بیش از حد نیز محافظت می‌کند.

نکات مهم در مراقبت از پنکه

پارچه و برس‌های آنتی استاتیک با موادی نرم برای تمیز کردن پنکه‌ها عالی هستند.

پنکه‌های سقفی به راحتی با گردگیر تمیز می‌شوند. تنها هنگامی می‌توانید از آب برای تمیز کردن پنکه استفاده کنید که در دفترچه راهنمای آن نوشته شده باشد که استفاده از آب برای تمیز کردن پنکه بلامانع است. در این صورت با استفاده از کمی ماده شوینده و دستمال مرطوب می‌توانید پنکه را تمیز کنید.

در پنکه‌های رومیزی می‌توان توری پنکه را درآورد و جداگانه شست. اما قبل از نصب حواستان باشد که توری کاملاً خشک شده باشد. رطوبت و آب هرگز نباید به قطعات الکترونیکی داخل آن نزدیک شوند. تمام قسمت‌های قابل شستشو را باید بگذارید کاملاً خشک شوند.

پنکه‌ها علاوه بر ایجاد هوایی مطبوع می‌توانند به کاهش مصرف انرژی خانه نیز کمک کنند. پنکه‌ها یک وسیله سرماشی ضروری در هر خانه‌ای به شمار می‌روند. اگر شما به طور معمول تعمیر و نگهداری پنکه را انجام ندهید، ممکن است به سرعت فرسوده شوند یا عملکرد نامناسبی داشته باشند. پس دانستن نحوه تمیز کردن پنکه برای کارکرد مطلوب آن ضروری است. در این یادداشت نحوه تمیز کردن انواع مختلف پنکه آمده است.

اول ایمنی

قبل از تمیز کردن هر نوع پنکه‌ای ابتدا اطمینان حاصل کنید که وسیله از پریز جدا شده است. پنکه نباید اتصالی به برق داشته و باید در حالت خاموش باشد. پنکه‌های برقی را از برق بکشید یا اگر وسیله شما با باتری کار می‌کند، باتری را از دستگاه خارج کنید.

قبل از اینکه پنکه را برای تمیزکاری کاملاً باز کنید، برای راهنمایی با کتابچه راهنمای کاربر یا وب سایت سازنده مشورت کنید. اگر پنکه بدون پره دارید این کار را حتماً انجام دهید. اکثر تولیدکنندگان پنکه‌های بدون پره در وب سایتها خود در مورد نحوه تمیز کردن ایمن و مناسب دستگاه‌های خود دستورالعمل‌های مفصلی دارند.

غبار رو بی و گردگیری پنکه

به طور کلی پنکه‌ها هوا را در داخل اتاق به گردش درمی‌آورند. بنا براین هرچه پرز و گرد و غبار بیشتری روی زمین، قاب عکس، کمد و ... وجود داشته باشد، احتمال اینکه مقداری از آن روی خود پنکه جمع شود بیشتر است. برای تمیز کردن هفتگی، نیازی به جدا کردن پره‌های پنکه نیست.

برای از بین بردن گرد و غبار سطح پره‌ها می‌توانید از سشوار یا هوای فشرده استفاده کنید. از خنکترین حالت هوا روی سشوار استفاده کنید و آن را حدود شش تا ده اینچ از پره‌ها دور نگه دارید. حتماً پنکه را برگردانید تا پشت پره‌ها هم به همان روش تمیز شود.

لکه‌ها را هم با یک پارچه میکروفیبر پاک کنید. پارچه میکروفیبر را به مرطوب کرده و هرگونه لکه روی محفظه، به ویژه در اطراف کنترل‌ها را پاک کنید. اگر پنکه‌تان پایه دارید، تیر و پایه را هم فراموش نکنید که تمیز کنید.

شستن قسمت‌های قابل شستشو

اگر پنکه شما مدت زیادی است تمیز نشده، با یک گردگیری ساده تمیز نخواهد شد؛ باید آن را بشویید. برای پنکه‌های رومیزی محفظه توری اطراف اکثر پنکه‌ها قابل جدا شدن و شستشو است. این محفظه توری به راحتی باز می‌شود اما باز کردن پره‌ها کمی دردسر دارد. اگر می‌توانید پره‌ها را هم جدا کنید.

سپس پره‌ها را با مایع دستشویی آب و اسکاج بشویید. اگر چربی زیادی به پره و محفظه سیمی چسبیده باشد، می‌توانید یک ساعتی اجزای پنکه را درون تشتی از مایع طرف‌نشویی و آب قرار دهید. بعد از یک ساعت چربی‌ها به راحتی با اسکاج تمیز می‌شود. اما اگر باز هم چربی‌ها سمج بودند زمان بیشتری می‌توانید آن را در آب نگهداشته باشید.

همه اجزا را به خوبی با آب خنک بشویید. برای از بین بردن چربی‌های چسبیده، یک برس کوچک مانند مسواک می‌تواند کار شما را راه بیاندازد. دقت داشته باشید محفظه موتور یا قطعات الکتریکی را در آب قرار ندهید.